

WICHTIGE INFORMATIONEN!

Vor der ersten Verwendung lesen.

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Erwerb einer Waffe von SIG SAUER Swiss Precision entschieden haben.

Dieses Informationsblatt enthält nur einige grundlegende Informationen.

Weitere Informationen zum Thema Sicherheit, Waffentechnik, Handhabung, Schiessen, Unterhalt, usw. finden Sie in der detaillierten Bedienungsanleitung welche wir Ihnen als Download zur Verfügung stellen (Link am Ende der Seite).

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit ihrer Waffe!

SICHERHEITSHINWEISE

- **Betrachten Sie jede Waffe immer als geladen und ungesichert.**
- **Richten Sie eine Waffe NIE, weder in geladenem noch ungeladenem Zustand, auf ein Ziel das Sie nicht treffen wollen.**
- **Solange die Visiervorrichtung nicht auf das Ziel gerichtet ist, ist der Zeigefinger ausserhalb des Abzugbügels zu halten!**
- **Seien Sie ihres Zieles und was dahinter liegt sicher.**
- Stellen Sie den Sicherungshebel IMMER auf die «S» (Sicher) Position, wenn Sie die Waffe geladen tragen, transportieren oder nicht schiessbereit sind.
- Vergewissern Sie sich immer, dass der Lauf frei ist.
- Überprüfen Sie vor dem Schiessen IMMER Ihre unmittelbare und weitere Umgebung. Die Sicherheit der umstehenden Personen muss jederzeit gewährleistet sein.
- Verwenden Sie für Ihre Waffe IMMER saubere, trockene Munition des passenden Typs und Kalibers.
- Verwenden Sie IMMER Gehörschutz und Schutzbrille.
- Tragen Sie ihre Waffe IMMER so, dass die Mündung im Falle eines Sturzes in eine sichere Richtung zeigt.
- Schiessen Sie NIE auf eine ebene Fläche oder ins Wasser.
- Lassen Sie NIE eine Person Ihre Waffe benutzen, die diese Sicherheitsanweisungen nicht gelesen und verstanden hat.
- Feuern Sie ihre Waffe NIE neben einem Tier ab, es sei denn, es ist auf Lärm trainiert. Das Tier könnte erschrecken und sich, Sie oder jemand anderen verletzen oder einen Unfall verursachen.
- Verwenden Sie die Waffe NIE unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, dies könnte ihr Urteilsvermögen und Ihre Reflexe beeinträchtigen.
- Wenn Sie Medikamente einnehmen, konsultieren Sie einen Arzt um sicher zu stellen, dass die Medikamente eine sichere Handhabung der Waffe nicht einschränken.
- Lassen Sie eine geladene Waffe NIE unbeaufsichtigt.
- Waffen und Munition sollten immer getrennt voneinander aufbewahrt werden, wenn möglich verschlossen und ausserhalb der Reichweite von Kindern und anderen unerfahrenen oder unbefugten Personen.
- Weitere Informationen zur sicheren Waffenhandhabung finden sie in der Bedienungsanleitung.
- Eine Waffe ist kein Spielzeug und kann Ihnen und anderen Schaden.

RECHTLICHE INFORMATIONEN

Informieren Sie sich bezüglich der Waffengesetze die an Ihrem Wohnort/Land sowie am Ort der Waffenverwendung gelten. Stellen Sie jederzeit eine gesetzeskonforme Waffenkonfiguration und Waffenverwendung sicher! SIG SAUER AG übernimmt keine Haftung in Zusammenhang mit unsachgemässer Handhabung oder gesetzeswidriger Verwendung der Waffe. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie die zuständigen Behörden.

KUNDENDIENST & GARANTIE

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrer Waffe, kontaktieren Sie bitte den Händler (oder Importeur) bei dem die Waffe erworben wurde. Denken Sie daran, dass jeder unautorisierte Einbau von Ersatzteilen oder andere Modifikationen zum Verlust des Garantieanspruchs führt und eine korrekte Funktion nicht mehr gewährleistet werden kann.

KONTAKT / CONTACT DETAILS

SIG SAUER AG
Industrieplatz 1 | CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Schweiz / Switzerland
+41 (0) 52 551 20 00
info@sigsauer.swiss <https://www.sigsauer.swiss>

SAFETY INFORMATION!

Read careful before first use.

Thank you very much for choosing a SIG SAUER Swiss Precision rifle.

This safety information sheet contains only some basic information.

Further information regarding safety, firearm technology, handling, shooting, maintenance, etc. can be found in the user manual, which is provided as download from our homepage (link on bottom of this sheet).

We wish you a great deal of enjoyment with your rifle!

COMMANDMENTS OF FIREARMS SAFETY

- **Always consider any rifle to be loaded and unsecured.**
- **NEVER point a rifle, loaded or unloaded, at a target you do not intend to hit.**
- **Keep your trigger finger straight and off the trigger until you are ready to shoot.**
- **Be sure of your target and what lies beyond it.**
- ALWAYS set the safety lever to the „S“ (SAFE) position when carrying, transporting or when not ready to shoot.
- ALWAYS make sure the barrel is clear.
- ALWAYS check your immediate and wider surroundings before shooting. Ensure the safety of bystanders at all times.
- ALWAYS use clean, dry, original ammunition of the appropriate type and caliber for your rifle.
- ALWAYS use hearing protection and safety goggles when shooting.
- ALWAYS carry your rifle so that the muzzle points in a safe direction in the event of a fall.
- NEVER shoot at a flat surface or water.
- NEVER allow a person to use your rifle who has not studied and understood these safety instructions.
- NEVER fire your rifle next to an animal unless it is trained to accept loud noise. The animal could become frightened and injure itself, you, or someone else, or cause an accident.
- NEVER use the rifle while under the influence of drugs, it could impair your judgment and reflexes.
- If you are taking medication, consult a physician to make sure the medication does not limit safe handling of the rifle.
- NEVER drink alcoholic beverages before or during shooting, as your vision and judgment could be seriously impaired, making your rifle handling unsafe.
- NEVER leave a loaded rifle unattended.
- Rifles and ammunition should always be stored separately, locked if possible, and out of reach of children, minors, careless adults and other inexperienced or unauthorized individuals.
- Refer to the Operator's Manual (provided as download) for more information on safe rifle handling.
- A rifle is not a toy and can harm you and others.

LEGAL INFORMATION

It is your obligation to inform yourself about the firearms laws that apply in your place of residence/country as well as in the place of firearms use. Ensure that the rifle is configured and used in accordance with the law at all times! SIG SAUER AG accepts no liability in connection with improper handling or illegal use of the rifle. If you are in any doubt, contact the proper authorities in your relevant jurisdiction.

CUSTOMER SERVICE & WARRANTY

If you have any questions or problems with your rifle, please contact the dealer (or importer) from whom the rifle was purchased. Remember that any unauthorized installation of spare parts or other modifications will void the warranty and a proper functioning can no longer be guaranteed. The rifle might become dangerous if it is used afterwards.

DOWNLOAD HANDBUCH / MANUAL

Sollten Sie über keinen Internetzugang verfügen, nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir senden Ihnen nach Angaben der Seriennummer und Modell eine gedruckte Anleitung zu.

If you are unable to download your Operator's Manual you may request a printed version by contacting SIG SAUER customer service at +41 (0)52 551 20 66.

<https://www.sigsauer.swiss/de/manuals.php>

